



**BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030,  
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**

**tel.: (+420) 731 739 539**

**e-mail: [info@bewit.cz](mailto:info@bewit.cz)**

**[www.bewit.cz](http://www.bewit.cz)**






## **Aromadifuzér EEG BAMBOO**

### **Ovládání přístroje**



1) sundejte keramický kryt a naplňte přístroj měkkou vodou cca 150 ml a přidejte 3-5 kapek oblíbeného esenciálního oleje. **Používejte pouze měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem. Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel.**




2) Zapojte přístroj do sítě a stiskněte ovládací tlačítko

### **První intenzita páry**




- Ikonu  jemně přidržet (první intenzita páry) – rozsvítí se 2,3 a 4 dírka, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda
- Ikonu  podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 sekund vypouští páru)
- Ikonu  potřetí přidržet, zůstane svítit dírka 3 (režim po dvou hodinách vypíná)
- Ikonu  počtvrté přidržet, zůstane svítit dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná)
- Ikonu  popáté difuzér vypínáme

### **Druhá intenzita páry**

- Ikonu  přidržíme delší dobu – rozsvítí se všechny 4 kontrolky, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda
- Ikonu  podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 sekund vypouští páru)

- Ikonu  potřetí přidršet, zůstane svítit dírka 3 (režim po 2 hodinách vypíná)
- Ikonu  počtvrté přidršet, svítí dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná)
- Ikonu  popáté difuzér vypínáme

## Světlo

- Ikonu  přidršet, difuzér se rozsvítí a mění samovolně barvy
- Ikonu  postupným mačkáním ikony měníme barvy
- Ikonu  delším přidržením se světlo vypne

## Řešení problémů

| Situace         | Příčina  | Řešení  |
|-----------------|--|---|
| Netvoří se mlha | Přístroj není zapojen do sítě                                  | Zapojte přístroj do sítě a stiskněte spínač MLHA / ČAS          |
|                 | Nedostatek vody  | Doplňte odpovídající množství vody                              |
|                 | Příliš mnoho vody, přesahuje rysku pro maximální hladinu       | Vylijte vodu tak, aby nepřesahovala rysku pro maximální hladinu |
|                 | Keramický disk je pokryt vodním kamenem                        | Vyčistěte keramický disk  |
|                 | Otvor pro výstup páry je zanesen - vodou nebo jinou nečistotou | Vyčistěte otvor pro výstup páry pomocí vatové tyčinky           |