



BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

tel.: (+48) 600 800 270

e-mail: info@bewit.pl

www.bewit.pl






Dyfuzor olejków eterycznych EGG BAMBOO

Instrukcja obsługi



1) Zdejmij ceramiczną pokrywę, napełnij urządzenie miękką wodą (150 ml) i w końcu dodaj 3–5 kropli Twojego ulubionego olejku eterycznego. **Używaj tylko miękkiej wody i regularnie czyść oscylator wodą z płynem do mycia lub octem. Reklamacje z powodu kamienia wodnego nie zostaną uznane.**




2) Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk

Pierwsza intensywność pary




- Delikatnie przytrzymaj ikonę  (pierwsza intensywność pary) – zapali się 2., 3., i 4. dziurka, dyfuzor pracuje bez przerwy, wyłączy się dopiero wtedy, kiedy zabraknie wody
- Delikatnie przytrzymaj ikonę  drugi raz, świeci 2. dziurka, a urządzenie rozprawdza parę co 10 sekund
- Przytrzymaj ikonę  po raz trzeci, pali się 3. dziurka (urządzenie wyłączy się po 2 godzinach pracy)
- Przytrzymaj ikonę  po raz czwarty, pali się 4. dziurka (urządzenie wyłączy się po 4 godzinach pracy)
- Przytrzymaj ikonę  po raz piąty, a dyfuzor się wyłączy

Druga intensywność pary

- Przytrzymaj ikonę  przez dłuższy czas – zapalą się wszystkie 4 światła, dyfuzor pracuje bez przerwy, wyłączy się dopiero wtedy, kiedy zabraknie wody
- Przytrzymaj ikonę  po raz drugi, świeci 2. dziurka, a urządzenie rozprawdza parę co 10 sekund

- Przytrzymaj ikonę  po raz trzeci, pali się 3. dziurka (urządzenie wyłączy się po 2 godzinach pracy)
- Przytrzymaj ikonę  po raz czwarty, pali się 4. dziurka (urządzenie wyłączy się po 4 godzinach pracy)
- Przytrzymaj ikonę  po raz piąty, a dyfuzor się wyłączy

Światło

- Ikona  przytrzymaj, a dyfuzor zapali się i samoczynnie zmienia kolor
- Ikona  wybierz pożądany kolor stopniowo naciskając przycisk
- Ikona  przytrzymaj przez dłuższy czas, a wyłączysz oświetlenie

Rozwiązywanie problemów

Sytuacja	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak mgiełki	Urządzenie nie jest podłączone do sieci	Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk MIST/TIMER
	Za mało wody	Dodaj odpowiednią ilość wody
	Za dużo wody	Wylej wodę tak, aby nie przekraczała wskazanego poziomu
	Ceramiczny dysk jest pokryty kamieniem wodnym	Wyczyść dysk ceramiczny
	Otwór wylotowy mgiełki jest zapchany - woda lub inne zanieczyszczenie	Wyczyść otwór wylotowy mgiełki przy użyciu wacika