



BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.cz






Aromadifuzér BUTTERFLY DREAM

Ovládání přístroje



1) sundejte keramický kryt a naplňte přístroj měkkou vodou cca 150 ml a přidejte 3-5 kapek oblíbeného esenciálního oleje. **Používejte pouze měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem. Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel.**




2) Zapojte přístroj do sítě a stiskněte ovládací tlačítko

První intenzita páry




- Ikonu  jemně přidržet (první intenzita páry) – rozsvítí se 2,3 a 4 dírka, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda
- Ikonu  podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 sekund vypouští páru)
- Ikonu  potřetí přidržet, zůstane svítit dírka 3 (režim po dvou hodinách vypíná)
- Ikonu  počtvrté přidržet, zůstane svítit dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná)
- Ikonu  popáté difuzér vypínáme

Druhá intenzita páry

- Ikonu  přidržíme delší dobu – rozsvítí se všechny 4 kontrolky, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda
- Ikonu  podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 sekund vypouští páru)

- Ikonu  potřetí přidržet, zůstane svítit dírka 3 (režim po 2 hodinách vypíná)
- Ikonu  počtvrté přidržet, svítí dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná)
- Ikonu  popáté difuzér vypínáme

Světlo

- Ikonu  přidržet, difuzér se rozsvítí a mění samovolně barvy
- Ikonu  postupným mačkáním ikony měníme barvy
- Ikonu  delším přidržením se světlo vypne

Řešení problémů

| Situace | Příčina | Řešení |
|-----------------|--|---|
| Netvoří se mlha | Přístroj není zapojen do sítě | Zapojte přístroj do sítě a stiskněte spínač MLHA / ČAS |
| | Nedostatek vody | Doplňte odpovídající množství vody |
| | Příliš mnoho vody, přesahuje rysku pro maximální hladinu | Vylijte vodu tak, aby nepřesahovala rysku pro maximální hladinu |
| | Keramický disk je pokryt vodním kamenem | Vyčistěte keramický disk |
| | Otvor pro výstup páry je zanesen - vodou nebo jinou nečistotou | Vyčistěte otvor pro výstup páry pomocí vatové tyčinky |