



**BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.cz






Aromadifuzér MOSAIC BAMBOO

Ovládání přístroje



1) sundejte keramický kryt a naplňte přístroj měkkou vodou cca 150 ml a přidejte 3-5 kapek oblíbeného esenciálního oleje. **Používejte pouze měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem. Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel.**




2) Zapojte přístroj do sítě a stiskněte ovládací tlačítko

První intenzita páry




- Ikonu  jemně přidržet (první intenzita páry) – rozsvítí se 2,3 a 4 dírka, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda
- Ikonu  podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 sekund vypouští páru)
- Ikonu  potřetí přidržet, zůstane svítit dírka 3 (režim po dvou hodinách vypíná)
- Ikonu  počtvrté přidržet, zůstane svítit dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná)
- Ikonu  popáté difuzér vypínáme

Druhá intenzita páry

- Ikonu  přidržíme delší dobu – rozsvítí se všechny 4 kontrolky, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda
- Ikonu  podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 sekund vypouští páru)

- Ikonu  potřetí přidržel, zůstane svítit dírka 3 (režim po 2 hodinách vypíná)
- Ikonu  počtvrté přidržel, svítí dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná)
- Ikonu  popáté difuzér vypínáme

Světlo

- Ikonu  přidržel, difuzér se rozsvítí a mění samovolně barvy
- Ikonu  postupným mačkáním ikony měníme barvy
- Ikonu  delším přidržením se světlo vypne

Řešení problémů

Situace	Příčina	Řešení
Netvoří se mlha	Přístroj není zapojen do sítě	Zapojte přístroj do sítě a stiskněte spínač MLHA / ČAS
	Nedostatek vody	Doplňte odpovídající množství vody
	Příliš mnoho vody, přesahuje rysku pro maximální hladinu	Vylijte vodu tak, aby nepřesahovala rysku pro maximální hladinu
	Keramický disk je pokryt vodním kamenem	Vyčistěte keramický disk
	Otvor pro výstup páry je zanesen - vodou nebo jinou nečistotou	Vyčistěte otvor pro výstup páry pomocí vatové tyčinky