



BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava

tel.: (+48) 600 800 270

e-mail: info@bewit.pl

www.bewit.pl

Dyfuzor olejków eterycznych IGLOO

Wystarczy dodać 8–10 kropli wybranego olejku eterycznego na filtr wewnątrz dyfuzora, aby przemienić pomieszczenie w przyjemnie pachnącą oazę. Dyfuzor ze złączem USB można również użyć jako lampkę, po 3 godzinach ładowania /przy użyciu kabla USB w opakowaniu/ pracuje do 10 godzin. Dzięki niewielkim wymiarom 9 × 9 × 8 cm i niskiej wadze 118 gramów nadaje się również do samochodu. Dyfuzor olejków eterycznych IGLOO został wyposażony w silikonowe podkładki zapewniające całkowicie bezpieczną pracę urządzenia na jakiegokolwiek powierzchni.

Instrukcja obsługi IGLOO

- 1) Zdejmij pokrywę dyfuzora
- 2) Dodaj kilka kropli olejku eterycznego na filcowe kółko wewnątrz urządzenia (**uwaga, do dyfuzora nie dodaje się wody, użyj tylko olejku eterycznego**)
- 3) Przymocuj z powrotem pokrywę
- 4) Naciśnij lewy przycisk **L**, aby włączyć oświetlenie
- 5) Naciśnij prawy przycisk **M**, aby włączyć mgiełkę

Tryb przycisku L (oświetlenie):

Naciśnięcie 1x – wybór jednego z 7 wariantów oświetlenia LED

Naciśnięcie 2x – wybór koloru oświetlenia (wybierz pożądany kolor i naciśnij przycisk)

Naciśnięcie 3x – wybór koloru ciepłego białego

Naciśnięcie 4x – wybór koloru różowego

Naciśnięcie 5x – wyłączenie dyfuzora

Tryb przycisku M (mgiełka):

Naciśnięcie 1x – włączenie mgiełki

Naciśnięcie 1x – wyłączenie mgiełki

Ładowanie urządzenia (nie używaj urządzenia podczas ładowania)

- 1) Użyj kabla USB do ładowania dołączonego w opakowaniu, otwór znajduje się z tyłu urządzenia (po drugiej stronie przycisków)
- 2) Czas ładowania: 3 godziny
- 3) Sygnalizacja ładowania: podczas ładowania świeci się czerwone światło, które po naładowaniu się wyłączy
- 4) W wypadku naładowania poniżej 30% włączy się ostrzeżenie – czerwone światło migające 30x co trzy minuty
- 5) W wypadku naładowania poniżej 15% czerwone światło mignie 30x a następnie się wyłączy