BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

Michalská 2030

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.cz

Aroma difuzér CARAFE400 RC

1. Specifikace výrobku

Aroma difuzér je navržen tak, aby využíval to nejlepší jak z orientální kultury, tak i z nejnovějších poznatků a technologii západní vědy. Přístroj pomocí ultrazvuku rozkládá esenciální olej a vodu v mlhu mikročástic a uvolňuje do vzduchu aktivní složky a anionty.

Název	Ultrazvukový aroma difuzér CARAFE400 RC (s dálkovým ovládáním)
Napětí	DC 24 V / 600 mA
Výkon	12 W
Frekvence	2,4 MHz
Rozměry	průměr 168 mm, výška 240 mm
Objem nádoby	max. 400 ml

2. Provoz

Tlačítko MIST (mlha) – časovač tvorby studené páry

Stiskněte MIST 1x - zapnutí přístroje, foukání na 1 hodinu
Stiskněte MIST 2x - foukání 3 hodiny
Stiskněte MIST 3x - foukání 6 hodin
Stiskněte MIST 4x - vypnutí přístroje

Tlačítko LIGHT (osvětlení) – výběr barevného podsvícení

Stiskněte LIGHT – zapnutí s automatickým střídaním 7 barev LED podsvícení
Stiskněte LIGHT podruhé krátce – výběr jednotlivé barvy podsvícení
Stiskněte LIGHT dlouze – vypnutí podsvícení

Funkce dálkového ovladače RC

ON/OFF – zapnuto/vypnuto
INTERMITENT – foukání každých 30 s
COUNTINOUS – nepřetržité foukání
LIGHT- volba barevného svícení (stlačení 1x - střídaní 7 barev, stlačení 2x – výběr barvy)
BIG/SMALL – volba množství mlhoviny
TIMING – režimy foukání 1h/3h/6h/ON

Postup

1) Sejměte kryt aroma difúzeru

2) Nalejte vodu do nádržky na vodu (max. 400 ml)

3) Přidejte 3 - 5 kapek vybraného esenciální oleje do vody

4) Dejte zpět kryt aroma difúzeru

5) Připojte spotřebič k napájení a stiskněte tlačítko MIST a LIGHT, aby se zahájil provoz

6) Ujistěte se, že při používání nebo při plnění tekutinou je výrobek na rovném podkladu

3. Údržba výrobku

1) Před jakoukoliv údržbou zařízení odpojte od napájení a vypojte ze sítě

2) Čistěte pravidelně ultrazvukovou desku za použití jarové vody, octa a měkkého hadříku, příp. vatové tyčinky

3) Prosím nepoužívejte k čištění zařízení ředidlo, benzin a podobné čistící prostředky

4) Vylévejte vodu z přístoje správným směrem, nevylévejte vodu v místě, kde je otvor pro výstup vzduchu

5) Uchovávejte v suchu, pokud není zařízení používáno, aby se zabránilo kontaktu s plísněmi a bakteriemi

4. Řešení problémů

Nevychází mlhovina

Důvod:

1. Není připojeno k napájení

2. Není dostatek vody

3. Přeplněno vodou (více než 400 ml vody)

4. Atomizační deska je pokryta vodním kamenem

5. Otvor výstupu mlhoviny u vrchního krytu nebo u krytu vodní nádržky je zablokován vodním filmem nebo jiným předmětem

Návrh řešení:

1. Připojte k napájení a stiskněte hlavní spínač

2. Doplňte dostatečné množství vody do nádržky na vodu

3. Vylejte nadbytečnou vodu z nádržky na vodu

4. Očistěte vodní kámen na atomizační desce

5. Použijte tampónek k očištění výstupního otvoru mlhoviny a udržujete tento otvor v čistotě

Používejte pouze měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem. Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel.