



**BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava**

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.cz

Aromadifuzér CAR 75 s USB kabelem

1. Specifikace
2. Provoz
3. Údržba
4. Řešení problémů

1. Specifikace

Jméno výrobku: Ultrazvukový aroma difuzér

Velikost výrobku: pr. 72 mm, výška 160 mm

Napětí: 5 V

Napájení: 5 W

Kapacita vody: max 75 ml

2. Provoz

A. Funkce jednotlivých spínačů

MIST - spínač pro nastavení mlhoviny, ON-zapnuto, OFF-vypnuto

10 SEC – střídání modu ON/OFF, 10 sekund přístroj fouká, 10 sekund nefouká

B. Postup

- 1) Sejměte kryt difuzéru
- 2) Nalejte vodu do nádržky (maximálně 75 ml)
- 3) Přidejte do vody 3 - 5 kapek vybraného esenciálního oleje
- 4) Dejte zpět kryt
- 5) Připojte spotřebič k napájení a stiskněte tlačítko MIST. Přístroj se zapne.
- 6) Ujistěte se, že je výrobek na rovném podkladu při samotném používání nebo při plnění tekutinou

3. Údržba

- 1) Před jakoukoliv údržbou zařízení odpojte od napájení.
- 2) Čistěte pravidelně ultrazvukovou desku za použití jarové vody, octa a měkkého hadříku, příp. vatové tyčinky.
- 3) Prosím nepoužívejte k čištění zařízení ředidlo, benzin a podobné čisticí prostředky.
- 4) Vylévejte vodu z přístroje správným směrem, nevlévejte vodu v místě, na straně kde je výstup vzduchu.
- 5) Uchovávejte v suchu, pokud není zařízení používáno, aby se zabránilo kontaktu s plísněmi a bakteriemi.

4. Řešení problémů

Nevychází mlhovina

Důvod:

1. Není připojeno k napájení
2. Není dostatek vody nebo je hladina vody již pod spodním ukazatelem
3. Přeplněno vodou (> 75 ml vody)
4. Atomizační deska je pokryta vodním kamenem
5. Otvor výstupu mlhoviny u vrchního krytu nebo u krytu vodní nádržky je zablokován vodním filmem nebo jiným předmětem

Návrh řešení:

1. Připojte k napájení a stiskněte hlavní spínač
2. Doplňte dostatečné množství vody do nádržky na vodu
3. Vylejte nadbytečnou vodu z nádržky na vodu
4. Očistěte vodní kámen na atomizační desce
5. Použijte vatovou tyčinku k čištění výstupního otvoru a udržujte tento otvor stále v čistotě

**Používejte pouze měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem.
Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel.**