



BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.hu

Aroma diffúzor SMELL300

1. A termék specifikációi
2. Működés
3. A termék karbantartása
4. Hibaelhárítás

1. A termék specifikációi:

Az aroma diffúzort úgy tervezték, hogy mind a keleti kultúra hagyományait mind a nyugati kultúra tudását és technológiáját felhasználja. A készülék ultrahang segítségével felbontja az illóolajat és a vizet, és a létrejövő finom párával mikrorészecskéket, hatóanyagokat* és anionokat szabadít fel a levegőbe.

Név	Ultrahangos aroma diffúzor SMELL300
Feszültség	24 V/0,5A
Teljesítmény felvétel	12 W
Páraképzési teljesítmény	Magas 30+/-5ml/h, alacsony 15+/-5ml/h
Párásítási idő	akár 10 óra
Méret	szélesség 160 mm, magasság 120 mm
A tartály térfogata	max. 300 ml

2. Működés

LIGHT gomb: színes háttérvilágítás vezérlő

MIST gomb: párásítás vezérlése és időzítése (hideg pára)

Az eszköz beállítása

Nyomja meg a MIST gombot és válassza ki a párásítási időt 1 óra/ 3 óra / 6 óra vagy folyamatos működés, akár 10 órán át*.

A MIST gomb hosszan nyomva tartásával a párásítás erősségét lehet állítani: alacsony erősség / magas erősség

*A készülék automatán kikapcsol amikor a tartályból kifogy a víz.

A LIGHT – gomb megnyomásával – bekapcsolja a világítást, majd ismételt megnyomásával lehet a kívánt szint beállítani.

A LIGHT – gomb hosszan nyomva tartásával a világítás kikapcsol

A készülék használata

- 1) Távolítsa el a diffúzor fedelét
- 2) Öntsön vizet a tartályba (legfeljebb 300 ml)
- 3) Tegyen 3-5 cseppet a kiválasztott illóolajból a vízbe
- 4) Helyezze vissza a fedelet
- 5) Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg a MIST gombot, majd (szükség esetén) a LIGHT gombot
- 6) Ügyeljen arra, hogy a diffúzor vízszintes felületen álljon használat közben vagy folyadékkal való feltöltéskor
- 7) Működés közben ne távolítsa el a diffúzor fedelét

3. Karbantartás

- 1) Karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az áramforrásról
- 2) Rendszeresen tisztítsa meg az ultrahangos membrán lemezt tiszta vízzel, ecettel és puha ruhával, vagy fülpiszkáló pálcikával
- 3) A készülék tisztításához ne használjon hígítót, benzint vagy hasonló tisztítószer
- 4) A készülékből a vizet a megfelelő irányba öntse ki, és ne öntsön vizet a levegő kimenetbe
- 5) Ha a készüléket nem használja, tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a gombákkal és baktériumokkal való érintkezést

4. Hibaelhárítás

A pára nem jön ki

Ok:

1. Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz
 2. Nincs elég víz, vagy a vízszint már az alsó mutató alatt van
 3. Túl sok vízzel történő feltöltés (> 300 ml víz)
 4. A porlasztólemez (membránt) vízkő borítja
 5. A köd kimeneti nyílását a felső fedélnél vagy a víztartály fedelénél valami elzárja
- Javasolt megoldások:

1. Csatlakoztassa az áramforráshoz, és nyomja meg a főkapcsolót
2. Tegyen elegendő vizet a víztartályba
3. Öntse ki a felesleges vizet a víztartályból
4. Tisztítsa meg a porlasztólemez
5. Vattapálcikával tisztítsa meg a kimenetet és tartsa tisztán

- Csak lágy/forralt vizet használjon, és rendszeresen tisztítsa a membránt forrásvízzel!
- A vízkő okozta panaszokat nem áll módunkban figyelembe venni.
- Tartsa a készüléket gyermekek és állatok elől elzárva/biztonságos helyen