



BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.hu

Aroma diffúzor CAR 75 USB kábellel

1. Műszaki adatok
2. Működés
3. A termék karbantartása
4. Hibaelhárítás

1. A termék specifikációi:

Név	Ultrahangos aroma diffúzor CAR 75
Feszültség	5 V
Teljesítmény felvétel	5 W
Méret	szélesség 72 mm, magasság 160 mm
A tartály térfogata	max. 75 ml

2. Működés

A. Az egyes kapcsolók funkciói:

- MIST gomb: párasítás vezérlése ON – BE, OFF – KI
- 10 SEC – váltakozó ON/OFF mód, a készülék 10 másodpercig párasít, 10 másodpercig áll

B. Használat:

- 1) Távolítsa el a diffúzor fedelét
- 2) Öntsön vizet a tartályba (max 75 ml)
- 3) Tegyen 3-5 csepp tetszés szerinti illóolajat a vízbe
- 4) Helyezze vissza fedelelet

- 5) Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg a MIST gombot. A készülék bekapcsol
- 6) Ügyeljen rá, hogy a készülék vízszintes felületen álljon használat közben vagy folyadékkal töltve.

3. Karbantartás

- 1) Karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az áramforrásról
- 2) Rendszeresen tisztítsa meg az ultrahangos membrán lemezt tiszta vízzel, ecettel és puha ruhával, vagy fülpiszkáló pálcikával
- 3) A készülék tisztításához ne használjon higítót, benzint vagy hasonló tisztítószert
- 4) A készülékből a vizet a megfelelő irányba öntse ki, és ne öntsön vizet a levegő kimenetbe
- 5) Ha a készüléket nem használja, tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a gombákkal és baktériumokkal való érintkezést

4. Hibaelhárítás

A pára nem jön ki

Ok:

1. Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz
2. Nincs elég víz, vagy a vízszint már az alsó mutató alatt van
3. Túl sok vízzel történő feltöltés (> 75 ml víz)
4. A porlasztólemez (membránt) vízkő borítja
5. A köd kimeneti nyílását a felső fedélnél vagy a víztartály fedelénél valami elzárja

Javasolt megoldások:

1. Csatlakoztassa az áramforráshoz, és nyomja meg a főkapcsolót
2. Tegyen elegendő vizet a víztartályba
3. Öntse ki a felesleges vizet a víztartályból
4. Tisztítsa meg a porlasztólemezt
5. Vattapálcikával tisztítsa meg a kimenetet és tartsa tisztán

- Csak lágy/forralt vizet használjon, és rendszeresen tisztítsa a membránt forrásvízzel!
- A vízkő okozta panaszokat nem áll módunkban figyelembe venni.
- Tartsa a készüléket gyermekek és állatok elől elzárva/biztonságos helyen