


Aroma difuzér s dvomi tryskami

BEWIT DUAL STRONG

Užívateľská príručka




Model DUAL STRONG

POPIS PRODUKTU

Aroma difúzer s elegantným designom a dvomi tryskami.

Tento aroma difúzer dokáže dokonale rozptyľovať čistý esenciálny olej a uvoľňovať tak príjemnú vôňu pomocou technológie rozprašovania dvoch médií.

Preto si môžete vychutnať príjemný zážitok z aromaterapie s teplým (žltým) - chladnejším (modrým) ambientným svetlom.



Komponenty:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Schránka z hliníkovej zliatiny | 5. Fľaštička na esenciálny olej | 9. Nabíjací port typu C |
| 2. Vrchný ovládací panel | 6. Rozprašovacie jadro (atomizačné jadro) | 10. Svetelný indikátor nabíjania |
| 3. Ovládacie tlačidlá | 7. Sacia trubička esenciálneho oleja | 11. Nabíjací kábel typu (viď príslušenstvo) |
| 4. Kryt rozprašovača | 8. Nabíjací port typu C | |

Príslušenstvo:

Užívateľská príručka 1, rozprašovacie (atomizačné) jadro 2, sacia trubica na esenciálne oleje 2, nabíjací kábel typu C 1

NÁVOD

1. Opatrne vytiahnite kryt spreja a odskrutkujte fľaštičku na esenciálne oleje.
2. Nalejte esenciálny olej do fľaštičky.
Každá z fľaštičiek (vľavo aj vpravo) môže byť naplnená iným druhom esenciálneho oleja.
(Poznámka:
Nenapíňajte esenciálne oleje nad líniu závitú ústia fľaštičky).
3. Zaskrutkujte fľaštičku s esenciálnym olejom do krytu rozprašovača a vložte ju do difuzéra.



Funkcie tlačidiel na operačnom paneli

1. Power button - Tlačidlo pre vypnutie a zapnutie
Stlač tlačidlo pre zapnutie difuzéra, stlač tlačidlo pre vypnutie difuzéra.

zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

2. "T" - Tlačidlo pre kontrolu doby prevádzky difuzéra

ON - Difuzér je v prevádzke

1H - Difuzér pracuje 1 hodinu a potom sa automaticky vypne

2H - Difuzér pracuje 2 hodiny a potom sa automaticky vypne

4H - Difuzér pracuje 4 hodiny a potom sa automaticky vypne

8H - Difuzér pracuje 8 hodín a potom sa automaticky vypne


3. "S" Tlačidlo pre kontrolu intenzity rozprašovania:

Po stlačení tlačidla sa rozsvietia kontrolky ktoré určujú stupne intenzity rozprašovania.

Pokiaľ sú všetky kontrolky rozsvietené po následnom stlačení sa intenzita vráti späť na stupeň 1:

- : Stupeň 1, rozprašovanie 5 sekúnd, pauza 180 sekúnd
- ● : Stupeň 2, rozprašovanie 10 sekúnd, pauza 120 sekúnd
- ● ● : Stupeň 3, rozprašovanie 30 sekúnd, pauza 90 sekúnd
- ● ● ● : Stupeň 4, rozprašovanie 60 sekúnd, pauza 60 sekúnd
- ● ● ● ● : Stupeň 5, rozprašovanie 60 sekúnd, pauza 30 sekúnd

4. Tlačidlo pre kontrolu ľavého a pravého rozprašovača:



Pri základnom nastavení sa rozsvieti ľavý indikátor pre spustenie ľavého postreku, po jednom stlačení tlačidla sa rozsvieti pravý indikátor pre spustenie pravého postreku.

5. Tlačidlo pre kontrolu ambientného svetla:

V predvolenom nastavení je indikátor ponechaný vypnutý.

Jedným stlačením tlačidla prejdete do režimu "Nočné šero", druhým stlačením tlačidla prejdete do režimu " Difúzia teplého (žltého) svetla"; tretím stlačením tlačidla vypnete svetlo.

Ďalším stlačením tlačidla môžete vyššie uvedené operácie zopakovať.

Spôsob nabíjania:

1. Zasuňte nabíjací kábel do portu Type-C difuzéra.
2. USB koniec nabíjacieho kábla zasuňte do portu USB napájacieho adaptéra.
(Platí iba pre napájacie adaptéry DC 5V/1A alebo DC 5V/2A so zodpovedajúcimi národnými normami.)
3. Indikátor stavu nabíjania (pri zapnutí).
 - A. Pokiaľ nie je pripojený nabíjací kábel a stav batérie je nižší ako 5 %, indikátor nabíjania svieti na červeno a stále bliká.
 - B. Indikátor nabíjania svieti na červeno a stále bliká.
 - C. Keď je batéria plne nabitá, indikátor nabíjania zmení farbu na modrú.

Výmena vstavaného rozprašovacieho (atomizačného) jadra

1. Vytiahnite kryt rozprašovača a odskrutkujte fľaštičku s esenciálnym olejom.
2. Opatrne vytiahnite rozprašovacie jadro a nasávaciu trubičku esenciálneho oleja.
3. Vložte saciu trubičku oleja do nového rozprašovacieho jadra a potom vložte rozprašovacie jadro a saciu trubičku späť do otvoru.
4. Naskrutkujte fľaštičku s olejom do krytu rozprašovača a napravte kryt rozprašovača a fľaštičku s olejom do zodpovedajúcej polohy a vložte ich do difuzéra.

(Esenciálne oleje môžu byť mierne dráždivé. Dávajte pozor, aby ste ich nerozliali. V prípade náhodného kontaktu si okamžite umyte ruky.)



ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-----------------------------------|---|
| NÁZOV PRODUKTU | Aróma difúzer s dvoma tryskami |
| Model | DUAL STRONG |
| Voliteľný napájací adaptér | Jednosmerné výstupné napätie 5V, 1A / 5V, 2A |
| Rozmery | 144mm*64mm*123mm (D*Š*V) |
| Hmotnosť | Cca 670g |
| Kapacita batérie | 4000 mAh |

Poznámka:

Všetky údaje sú založené na laboratórnych testoch a môžu sa mierne líšiť v závislosti na podmienkach testov a prostredia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

| |
|---|
| NEBEZPEČENSTVO |
| <ul style="list-style-type: none">• Esenciálny olej je korozívny. Vyhnite sa priamemu kontaktu esenciálneho oleja s kožou, nestriekajte ho do očí, úst a nosa. Vyhnite sa priamemu kontaktu esenciálneho oleja s kožou, nestriekajte ho do očí, úst a nosa.• Na nabíjanie výrobku nikdy nepoužívajte neštandardný napájací adaptér. |
| UPOZORNENIE |
| <ul style="list-style-type: none">• Počas pracovného režimu difúzer nerozoberajte ani neodstraňujte žiadne súčiastky.• Používajte pri izbovej teplote v rozmedzí 10 - 50 °C.• Odporúča sa používať čistý rastlinný esenciálny olej, najlepšie menej viskózne.• Je normálne, že objem spreja nejde niekedy počas práce pozorovať kvôli nedostatočnému osvetleniu alebo nevhodnému prostrediu. |

ZÁRUKA

Tento výrobok bol pred opustením výrobcu prísne testovaný.

Počas zákonnej záručnej doby od dátumu zakúpenia môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu porúch vzniknutých bežným používaním.

V prípade potreby sa obráťte na predajcu výrobku.

Na poruchy vzniknuté v dôsledku nehôd, nesprávneho používania alebo údržby sa záruka nevzťahuje.

