



**BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,  
710 00 Ostrava**

**tel.: (+420) 731 739 539**

**e-mail: [info@bewit.cz](mailto:info@bewit.cz)**

**[www.bewit.cz](http://www.bewit.cz)**

## **Aromadifuzér FAVORIT**

Náš moderní aromadifuzér je navržen tak, aby využíval to nejlepší jak z orientální kultury, tak i nejnovějších poznatků i technologií západní vědy. Přístroj pomocí ultrazvuku rozkládá esenciální olej a vodu v mlhu malých mikročástic a uvolňuje do vzduchu aktivní složky a anionty. Můžete si tak dopřát přírodní aromaterapii, která navozuje ztišující, uklidňující atmosféru a také hydratuje pokožku.

*Poznámka: je velice vhodné používat přístroj v ložnici. Stačí pár kapek zklidňujícího esenciálního oleje a celou noc si budete moci užívat nerušeného spánku.*

1. Specifikace
2. Provoz
3. Údržba
4. Řešení problémů

### **1. Specifikace**

Jméno výrobku: Ultrazvukový aroma difuzér

Velikost výrobku: pr. 133 mm, výška 100 mm

Napětí: DC 24 V

Napájení: 12 W

Kapacita vody: max 300 ml

Množství mlhoviny: vysoká intenzita 30+-5ml/h; nízká intenzita: 15+5-ml/h

### **2. Provoz**

#### **A. Tlačítko MIST/TIME (MLHA/ČAS) – REŽIM FOUKÁNÍ**

Stlačení 1x: Zapne nepřetržitě foukání studené mlhoviny a LED podsvícení

Stlačení 2x: Nastaví se funkce provozu v intervalech, vždy 10 sekund v provozu, 10 sekund pauza

Stlačení 3x: Nastaví se funkce provozu s načasováním na 2 hod

Stlačení 4x: Nastaví se funkce provozu s načasováním na 4 hod

#### **B. Tlačítko LIGHT (SVĚTLO) – REŽIM SVÍCENÍ**

Stiskněte spínač LIGHT

Difuzér má 7 barevné osvětlení LED a postupným mačkáním tlačítka LIGHT měníme barvy a intenzitu svícení:

Změna barvy: stálá barva – měnící se barva – vypnutí světla

Intenzita svícení: 100% - 50% - vypnutí osvětlení

### **3. Použití přístroje**

- 1) Sejměte kryt difuzéru
- 2) Nalejte vodu do nádržky (maximálně 300 ml)
- 3) Přidejte do vody 3 - 5 kapek vybraného esenciálního oleje
- 4) Dejte zpět kryt
- 5) Připojte spotřebič k napájení a stiskněte tlačítko MIST, potom LED
- 6) Ujistěte se, že difuzér stojí rovném podkladu při samotném používání nebo při plnění tekutinou

### **3. Údržba**

- 1) Před jakoukoliv údržbou zařízení odpojte od napájení
- 2) Čistěte pravidelně ultrazvukovou desku za použití jarové vody, octa a měkkého hadříku, příp. vatové tyčinky
- 3) Prosím nepoužívejte k čištění zařízení ředidlo, benzin a podobné čisticí prostředky
- 4) Vylévejte vodu z přístroje správným směrem, nevylévejte vodu v místě, na straně kde je výstup vzduchu
- 5) Uchovávejte v suchu, pokud není zařízení používáno, aby se zabránilo kontaktu s plísněmi a bakteriemi

### **4. Řešení problémů**

*Nevychází mlhovina*

Důvod:

1. Není připojeno k napájení
2. Není dostatek vody nebo je hladina vody již pod spodním ukazatelem
3. Přeplněno vodou (> 1200 ml vody)
4. Atomizační deska je pokryta vodním kamenem
5. Otvor výstupu mlhoviny u vrchního krytu nebo u krytu vodní nádržky je zablokován vodním filmem nebo jiným předmětem

Návrh řešení:

1. Připojte k napájení a stiskněte hlavní spínač
2. Doplňte dostatečné množství vody do nádržky na vodu
3. Vylejte nadbytečnou vodu z nádržky na vodu
4. Očistěte vodní kámen na atomizační desce
5. Použijte vatovou tyčinku k čištění výstupního otvoru a udržujte tento otvor stále v čistotě

**Používejte pouze měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem.  
Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel.**