



**BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava**

tel.: (+48) 600 800 270

e-mail: info@bewit.pl

<http://www.bewit.pl>

Dyfuzor olejków eterycznych FAVORIT 300

Nasz najnowocześniejszy dyfuzor olejków eterycznych został zaprojektowany tak, aby wykorzystywał to najlepsze zarówno z kultury orientalnej, jak i z najnowszej wiedzy i technologii z zakresu nauk zachodnich. Urządzenie za pomocą ultradźwięku rozprowadza olejki eteryczne w postaci zimnej mgiełki mikrocząsteczek o wielkości 5 mikrometrów, wypuszczając w powietrze aktywne składniki i aniony. Oddaj się całkowicie naturalnej aromaterapii, która stwarza kojącą atmosferę ciepła domowego, a także nawilża skórę.

***Uwaga:** Wystarczy kilka kropli kojącego olejku eterycznego i będziesz mógł cieszyć się niezakłóconym snem przez całą noc.*

1. Specyfikacja produktu
2. Działanie
3. Instrukcja obsługi
4. Konserwacja
5. Rozwiązywanie problemów

1. Specyfikacja

Nazwa urządzenia: Ultradźwiękowy dyfuzor olejków eterycznych FAVORIT 300

Wymiary produktu: średnica 133 mm, wysokość 100 mm

Napięcie: DC 24 V

Moc: 12 W

Pojemność wody: najwyżej 300 ml

Ilość mgiełki: wysoka intensywność 30 +-5 ml/h, niska intensywność 15 +-5 ml/h

2. Działanie

A. Przycisk **MIST/TIME (MGIEŁKA/CZAS) – GENEROWANIE MGIEŁKI**

Naciśnięcie 1x: Nieprzerwane wydmuchiwanie zimnej mgiełki i podświetlenie LED

Naciśnięcie 2x: Praca z przerwami, zawsze 10 sekund pracy i 10 sekund przerwy

Naciśnięcie 3x: Ustawienie pracy urządzenia na 2 godziny

Naciśnięcie 4x: Ustawienie pracy urządzenia na 4 godziny

B. Przycisk **LIGHT (OŚWIETLENIE) – TRYB OŚWIETLENIA**

Naciśnij przycisk LIGHT

Dyfuzor ma 7 różnych opcji oświetlenia LED, naciskając przycisk LIGHT zmieniasz kolory i natężenie oświetlenia:

Zmiana koloru: stały kolor – zmieniający się kolor – wyłączenie światła

Intensywność oświetlenia: 100% – 50% – wyłączenie oświetlenia

3. Instrukcja obsługi

- 1) Zdejmij pokrywę dyfuzora
- 2) Napełnij zbiornik wodą (najwyżej 300 ml)
- 3) Dodaj do wody 3–5 kropli wybranego olejku eterycznego
- 4) Przymocuj z powrotem pokrywę
- 5) Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk MIST, a następnie LED
- 6) Upewnij się, że podczas używania lub napełniania płynem produkt jest umieszczony na równej i gładkiej powierzchni

4. Konserwacja

- 1) Przed jakimkolwiek zabiegiem konserwacyjnym odłącz urządzenie od zasilania
- 2) Regularnie czyść płytkę ultradźwiękową przy użyciu wody z płynem do mycia, octu i miękkiej szmatki, ew. wacika
- 3) Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować rozcieńczalników, benzyny i podobnych środków czyszczących
- 4) Wodę w urządzeniu należy wylewać we właściwym kierunku, nie w miejscu, w którym znajduje się otwór wylotowy powietrza
- 5) Przechowuj dyfuzor w suchym miejscu, jeśli nie jest on włączony, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii

5. Rozwiązywanie problemów

Brak mgiełki

Powody

1. Produkt nie jest podłączony do zasilania
2. Za mało wody lub poziom wody jest już poniżej dolnego wskaźnika
3. Za dużo wody (powyżej 300 ml)
4. Płytkę rozpylająca pokryta jest kamieniem wodnym
5. Otwór wylotowy mgiełki w górnej części dyfuzora jest zablokowany przez film wodny lub inny przedmiot

Propozycje rozwiązania

1. Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij główny przełącznik
2. Dodaj odpowiednią ilość wody do zbiornika
3. Wylej nadmiar wody ze zbiornika
4. Usuń kamień wodny z płytki rozpylającej
5. Użyj wacika, aby wyczyścić otwór wylotowy mgiełki i zadbaj, aby był zawsze czysty

**Używaj tylko miękkiej wody i regularnie czyść oscylator wodą z płynem do mycia lub octem.
Reklamacje z powodu kamienia wodnego nie zostaną uznane.**