


# Aroma-Diffusor mit zwei Düsen

## BEWIT DUAL STRONG

### Bedienungsanleitung




Model DUAL STRONG

# POPIS PRODUKTU

Aroma-Diffusor mit elegantem Design und zwei Düsen.

Dieser Aroma-Diffusor sorgt für eine perfekte Diffusion von reinem ätherischem Öl und verbreitet einen angenehmen Duft dank der Dual-Media-Zerstäubungstechnologie.

So können Sie ein angenehmes Aromatherapie-Erlebnis mit warmen (gelb) - kühleren (blau) Ambiente-Licht genießen.



## Bestandteile:

- |                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Gehäuse aus Aluminiumlegierung | 5. Flasche für ätherisches Öl           | 9. Ambiente Licht C              |
| 2. Oberes Bedienungsfeld          | 6. Zerstäubungskern (Atomisierungskern) | 10. Ladekontrollleuchte          |
| 3. Bedientasten                   | 7. Saugrohr für ätherisches Öl          | 11. Ladekabeltyp (siehe Zubehör) |
| 4. Abdeckung des Sprühgerätes     | 8. Ladeanschluss Typ C                  |                                  |

## Zubehör:

Bedienungsanleitung 1, Zerstäuber Kern 2, Saugrohr für ätherisches Öl 2, Ladekabel Typ C 1

# ANLEITUNG

1. Ziehen Sie die Sprühkappe vorsichtig ab und schrauben Sie die Flasche mit dem ätherischen Öl ab.
2. Füllen Sie das ätherische Öl in die Flasche.  
Jede der Flaschen (links und rechts) kann mit unterschiedlichen Arten von ätherischen Ölen gefüllt werden.  
(Bemerkung:  
Füllen Sie ätherische Öle nicht über die Fadenlinie der Flaschenmündung ein.)
3. Schrauben Sie die Flasche mit dem ätherischen Öl in den Deckel des Zerstäubers und setzen Sie diese in den Diffusor ein.



## Funktionen der Tasten des Bedienfelds

1. Power-Taste - Taste zum Ausschalten und Einschalten Drücken Sie die Taste, um den Diffusor einzuschalten, drücken Sie die Taste, um den Diffusor auszuschalten.

Ambient-Licht Taste - Taste zur Steuerung des Ambient-Lichts	Power Button- Taste zum Aus- und Einschalten	L/R Spray-Button - Taste zur Steuerung des linken und rechten Sprays
--	--	--


2. „T“ - Taste zur Steuerung der Betriebszeit des Diffusors

ON - Der Diffusor ist in Betrieb

- 1H - Der Diffusor schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus.
- 2H - Der Diffusor schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus.
- 4H - Der Diffusor schaltet sich nach 4 Stunden automatisch aus.
- 8H - Der Diffusor schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.

3. „S“ Taste zur Steuerung der Sprühintensität:  
Bei Drücken der Taste leuchtet die Kontrollleuchte auf, um die Sprühintensität anzuzeigen.

Wenn alle Kontrollleuchten eingeschaltet sind, kehrt die Intensität bei erneutem Drücken auf Stufe 1 zurück:



„T“ Operating Time button - Taste zur Steuerung der Betriebszeit des Diffusors

„S“ Spray intensity button - Taste zur Steuerung der Sprühintensität

- : Stufe 1, 5 Sekunden sprühen, 180 Sekunden Pause
- : Stufe 2, 10 Sekunden sprühen, 120 Sekunden Pause
- : Stufe 3, 30 Sekunden sprühen, 90 Sekunden Pause
- : Stufe 4, 60 Sekunden sprühen, 60 Sekunden Pause
- : Stufe 5, 60 Sekunden sprühen, 30 Sekunden Pause

4. Taste zur Steuerung des linken und rechten.

Bei der Basiseinstellung leuchtet die linke Kontrollleuchte auf, um den linken Sprühstoß zu starten, nach einmaligem Drücken der Taste leuchtet die rechte Kontrollleuchte auf, um den rechten Sprühstoß zu starten.

5. Taste zur Steuerung des Ambientelichts:

Standardmäßig ist die Kontrollleuchte ausgeschaltet.

Drücken Sie die Taste einmal, um den Modus „ Nachtdunkel , ‘ zu aktivieren; drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um den Modus " Warme (gelbe) Lichtstreuung" zu aktivieren; drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um das Licht auszuschalten.

Durch erneutes Drücken der Taste wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge.

## Aufladung:

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Typ-C-Anschluss des Diffusors.
2. Stecken Sie das USB- Endstück des Ladekabels in den USB-Anschluss des Ladegerätes.  
(Gilt nur für Ladegeräte mit DC 5V/1A oder DC 5V/2A mit entsprechenden nationalen Normen).
3. Ladestatusanzeige (wenn eingeschaltet).
  - A.  
Wenn das Ladekabel nicht angeschlossen ist und der Batteriestand unter 5 % liegt, die Ladeanzeige leuchtet rot und blinkt.
  - B.  
Die Ladeanzeige leuchtet rot und blinkt.
  - C.  
Wenn die Batterie voll geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige blau.


## Austausch des eingebauten Zerstäubungskerns (Atomisierungskerns)

1. Ziehen Sie die Abdeckung des Zerstäubers heraus und schrauben Sie die Flasche mit dem ätherischen Öl ab.
2. Ziehen Sie den Sprühkern und das Saugrohr für ätherische Öle vorsichtig aus.
3. Stecken Sie das Ölsaugrohr in den neuen Sprühkern und setzen Sie dann den Sprühkern und das Ansaugrohr wieder in die Öffnung ein.
4. Schrauben Sie die Flasche mit dem Öl in die Sprühkappe und drehen Sie die Kappe des Zerstäubers und die Flasche mit dem Öl in die richtige Position und setzen Sie diese in den Diffusor ein.

(Ätherische Öle können leicht reizend wirken.

Achten Sie darauf, sie nicht zu verschütten.

Bei versehentlichem Kontakt waschen Sie sich sofort die Hände).



# SPEZIFIKATION

<b>Produktname</b>	<b>Aroma-Diffusor mit zwei Düsen</b>
<b>Modell</b>	<b>DUAL STRONG</b>
<b>Optionaler Netzadapter</b>	<b>DC-Ausgangsspannung 5V, 1A / 5V, 2A</b>
<b>Abmessungen</b>	<b>144mm*64mm*123mm (L*B*H)</b>
<b>Gewicht</b>	<b>Cca 670g</b>
<b>Batteriekapazität</b>	<b>4000 mAh</b>

## Bemerkung:

Alle Angaben basieren auf Labortests und können je nach Testbedingungen und Umgebung leicht variieren.

# SICHERHEITSHINWEISE

<b>ACHTUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Das ätherische Öl ist korrosiv. Vermeiden Sie den direkten Kontakt des ätherischen Öls mit der Haut und sprühen Sie es nicht in Augen, in den Mund oder in die Nase.</li><li>• Laden Sie das Gerät nur mit einem standardisierten Netzgerät auf.</li></ul>
<b>HINWEIS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Während des Betriebs darf der Diffusor nicht demontiert oder die Einzelteile entfernt werden.</li><li>• Verwenden Sie das Gerät bei einer Raumtemperatur zwischen 10 und 50 °C.</li><li>• Es wird empfohlen, rein pflanzliches ätherisches Öl zu verwenden, vorzugsweise mit niedriger Viskosität.</li><li>• Es ist normal, dass die Sprühmenge während der Arbeit aufgrund unzureichender Beleuchtung oder schlechter Umgebung manchmal nicht beobachtet werden kann.</li></ul>

# GARANTIE

Dieses Produkt wurde vor der Auslieferung streng getestet.

Während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab dem Kaufdatum kann der Kunde eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Austausch aufgrund von Mängeln, die durch normalen Gebrauch verursacht wurden, verlangen.

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Produkts.

Schäden, die auf Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung zurückzuführen sind, werden von der Garantie nicht abgedeckt.

