

PL

**ULTRADŹWIĘKOWY DYFUZOR  
ZAPACHOWY BEWIT FAVORIT 300 WHITE  
BEWIT FAVORIT 300 LIGHT WOOD  
BEWIT FAVORIT 300 DARK WOOD**



Instrukcja obsługi

### Opis produktu

**Dyfuzor zapachowy** łączy elementy tradycyjnej orientalnej kultury z najnowszymi odkryciami i technologiami współczesnej nauki. Wykorzystując technologię ultradźwiękową, rozkłada wodę i olejki eteryczne na delikatną mgiełkę mikrocząsteczek, która uwalnia się do powietrza wraz z aktywnymi składnikami i anionami. Technologia ta nie podgrzewa olejków eterycznych, dzięki czemu zachowuje ich pełne właściwości terapeutyczne. Dyfuzor w ten sposób naturalnie perfumuje i nawilża otoczenie, wspomaga relaksację, wysokiej jakości sen, koncentrację i ogólne samopoczucie, a jednocześnie pomaga neutralizować niepożądane zapachy we wnętrzach.

## Parametry i specyfikacje:

**Materiał:** PP (Favorite 300 White ), ABS+PP (Favorite 300 Light Wood , Dark Wood )

**Moc:** 8 W

**Napięcie:** 24 V

**Częstotliwość:** 50–60 Hz

**Wejście:** AC 100 – 240V, 50/60 Hz

**Wyjście:** DC 24V 600mA

**Pojemność zbiornika na wodę:** 300 ml

**Minutnik:** 10s / 2H / 4H /ON

**Hałas:** 20 ~ 40 dB

**Ilość wylotów powietrza:** 1

**Wymiary:** Ø 133 × 100 mm


**Waga dyfuzora:** 225 g

**Długość kabla:** ok. 150 cm

**Zasięg:** 10– 30m<sup>2</sup>

**Częstotliwość ultradźwięków:** 2.4 MHz

**Zawartość opakowania:** dyfuzor, zasilacz adapter, instrukcja



## Ostrzeżenie

Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Poniższe środki bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie obrażeniom użytkownika i innych osób lub uszkodzeniu produktu.

## Instrukcje bezpieczeństwa



### NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka sieciowego zainstalowanego zgodnie z przepisami, o napięciu odpowiadającym napięciu znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej.
- W żadnym wypadku nie wolno zanurzać urządzenia w cieczy. Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani nie używać go na zewnątrz. Jeśli mimo to do urządzenia dostanie się płyn, natychmiast wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego i zlecić naprawę urządzenia wykwalifikowanemu personelowi.
- W przypadku zakłóceń w działaniu i przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za kabel
- Nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia i chronić go przed uszkodzeniem.
- Jeśli kabel zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis klienta lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec zagrożeniom.
- Nie zginać ani nie ścisnąć kabla zasilającego i układać go tak, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.
- Nigdy nie dotykać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Natychmiast po użyciu odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Urządzenie jest całkowicie odłączone od prądu tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa jest wyciągnięta z gniazdka. Nie wolno naprawiać obudowy urządzenia. W takim przypadku nie jest gwarantowane a bezpieczeństwo i wygasa gwarancja. Wadliwe urządzenie należy oddać do naprawy wyłącznie autoryzowanemu personelowi serwisowemu.
- Upewnić się, że podczas pracy kabel zasilający nie jest mokry ani wilgotny.



- Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody, zwłaszcza w pobliżu umywalk, wanien i podobnych pojemników. Bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.



**OSTRZEŻENIE!** Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do wypadku oraz skutkować drobnymi lub poważnymi obrażeniami ciała.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod stałym nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Używać w środowisku o temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dołączonym zasilaczem sieciowym.
- Nie demontować, nie modyfikować ani nie podgrzewać urządzenia. Nie przecinać, nie uszkadzać, nie modyfikować ani nie obciążać kabla zasilającego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Używać wyłącznie **czystej, zimnej wody** (butelkowanej lub z kranu).

- Nigdy **nie przekraczać maksymalnego poziomu wody**. Zawsze wlewać wodę przed dodaniem olejków eterycznych. Do uzupełniania użyć miarki lub innego pojemnika – nie napełniać zbiornika bezpośrednio z kranu.
- Do zbiornika wlewać tylko **wodę z olejkiem**. Wszelkie inne ciecze mogą trwale uszkodzić urządzenie lub być szkodliwe w przypadku wdychania.
- W przypadku wydobywania się dymu z urządzenia, wyczuwania dziwnego zapachu lub wystąpienia jakiegokolwiek nietypowej sytuacji, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
- Nie dotykać żadnej części urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dopuszczać do rozpylania mgiełki bezpośrednio na meble, ubrania lub ściany. Olejek eteryczny może spowodować przebarwienia. **Zalecamy używanie wyłącznie olejków eterycznych firmy BEWIT**. W przypadku przypadkowego rozlania użyj czystej szmatki. **Wewnętrzne stosowanie tego olejku eterycznego jest zabronione!**
- W przypadku nieużywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka.
- Podczas pracy nie przykrywać urządzenia.

## Instrukcje dotyczące użytkowania

1. Używać w środowisku o temperaturze od 10°C do 30°C. Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, na mokrej powierzchni lub w zakurzonej miejscu.
2. Umieścić dyfuzor na płaskiej, stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi stołu lub mebli. Jeśli wewnątrz znajduje się woda, nie przechylać urządzenia.
3. Ostrożnie zdjąć zewnętrzną pokrywę w górę (RYS. 1).
4. Włożyć złącze DC do wejścia DC-IN na spodzie urządzenia. Kabel zasilający zabezpieczyć w przeznaczonym do tego otworze (RYS. 2).
5. Za pomocą miarki (nie wchodzi w skład zestawu) napełnić zbiornik czystą, zimną wodą (wodą butelkowaną lub wodą z kranu): nie przekraczać maksymalnego poziomu wody (RYS. 3). Unikać rozlewania wody poza zbiornik.
6. Do zbiornika z wodą dodać kilka kropli olejku eterycznego, w zależności od pożądanej intensywności (RYS. 3).
7. Założyć pokrywę dyfuzora tak, aby prawidłowo pasowała i nie powstały szczeliny (RYS. 4), a następnie podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego.
8. Nie przechylać dyfuzora podczas pracy.




FIG 1




FIG 2




FIG 3




FIG 4

Aligned – Dopasować

## Uruchomienie dyfuzora:

- Naciśnięcie przycisku **Power / Timer** – uruchamia rozpocznie się mgiełka i zaświeci się kontrolka **MID CONT** (ciągłe rozpylanie i podświetlenie LED).

- Drugie naciśnięcie – zaświeci się kontrolka **WŁ./WYŁ.** (10 s pracy / 10 s pauzy).
- Trzecie naciśnięcie – zaświeci się kontrolka **2H** (ustawi się funkcja pracy z czasem na 2 godziny)
- Czwarte naciśnięcie – zapali się wskaźnik **4H** (ustawia się funkcja działania z czasem na 4 godziny)
- Piąte naciśnięcie – urządzenie się wyłączy.


Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sekundy.

### Tryb oświetlenia – LIGHT (ŚWIATŁO)

- **Włączanie światła:** Aby aktywować oświetlenie LED, nacisnąć przycisk **LIGHT**. Kolory będą zmieniać się automatycznie.
- **Wybór koloru:** Kolejne naciśnięcie przycisku **LIGHT** możesz ustawić wybrany kolor.
- **Wyłączenie światła:** Przytrzymać przycisk **LIGHT** przez dobę 2 sekund, aby całkowicie wyłączyć oświetlenie.

Dyfuzor jest wyposażony w 7-kolorowe oświetlenie LED. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **LIGHT** możesz zmieniać:

- **Tryb koloru:** stały kolor → zmieniający się kolor → wyłączenie światła
- **Intensywność światła:** 100% → 50% → wyłączenie oświetlenia



### Konserwacja

- Zalecamy, aby po każdym użyciu całkowicie wylać wodę i wytrzeć urządzenie miękką szmatką. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, upewnić się, że zbiornik został całkowicie opróżniony z pozostałej wody i przechowywany jest w suchym miejscu.
- Przed użyciem nowego rodzaju olejku eterycznego należy wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcjami konserwacji.
- Czyścić zbiornik na wodę co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej po 5-6 użyciach. Do czyszczenia urządzenia nie używać środków chemicznych (takich jak kwasy itp.) ani żrących środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia do wody.
- Nie dopuszczać do kontaktu metalowych lub ostrych przedmiotów (takich jak szpilka, klucz) z ultradźwiękową płytką zamglawiającą.



### Utylizacja po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia

Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go oddać do punktu zbiórki lub do miejsca przeznaczonego do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Opakowania produktu (papier, plastik) utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi dotyczącymi segregacji odpadów.

### Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dyfuzor nie włącza się	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania / uszkodzony adapter	Sprawdzić podłączenie adaptera, ewentualnie wypróbować inne gniazdko
Nie wydobywa się mgiełka	Brak wody / przekroczony maks. poziom / pokrywa nie jest prawidłowo założona	Uzupełnić wodę, założyć pokrywę prawidłowo
Słaba mgiełka	Zanieczyszczona płytką ultradźwiękowa / twarda woda	Wyczyścić płytkę miękką ściereczką, używając czystej wody
Urządzenie wydaje nietypowy dźwięk	Brak wody / nierówna powierzchnia	Uzupełnić wodę, umieścić na równej powierzchni
Światło nie świeci	LED jest wyłączona	Nacisnąć przycisk LIGHT
Nieprzyjemny zapach	Zbiornik nie jest wyczyszczony	Wyczyścić zbiornik miękką szmatką
Woda wycieka ze zbiornika	Pokrywa nie jest prawidłowo założona / urządzenie jest przechylone	Założyć pokrywę w prawidłowy sposób, umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni

### Gwarancja

Ten produkt został przed opuszczeniem producenta rygorystycznie przetestowany. W okresie ustawowej gwarancji od daty zakupu klient może zażądać bezpłatnej naprawy lub wymiany z powodu usterek powstałych w wyniku normalnego użytkowania. W razie potrzeby prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwego użytkowania lub konserwacji. nie obejmuje.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.

Michalská 2030,

710 00 Ostrava

Tel.: (+48) 22 257 17 60

Email: [info@bewit.pl](mailto:info@bewit.pl)