

ULTRAHANGOS ÉS AROMA DIFFÚZOR CUTE OWL



Felhasználói kézikönyv

Termékleírás

Az aroma diffúzor ötvözi a hagyományos keleti kultúra elemeit a modern tudomány legújabb ismereteivel és technológiáival. Ultrahangos technológia segítségével a vizet és az illóolajokat finom mikrorészecske-köddé bontja, amely aktív összetevőkkel és anionokkal együtt kerül a levegőbe. Ez a technológia nem melegíti az illóolajokat, így megőrzi azok teljes terápiás hatását. A diffúzor természetes módon illatosítja és párasítja a környezetet, elősegíti a relaxációt, a minőségi alvást, a koncentrációt és az általános jó közérzetet, miközben segít semlegesíteni a kellemetlen szagokat a belső terekben.

Specifikációk

Termék: Cute Owl ultrahangos aroma diffúzor

Anyag: Kerámia + műanyag

Tápellátás : AC adapter

Bemeneti feszültség: 100–240 V

Kimeneti feszültség: DC 24 V

Kimeneti áram: 500 mA

Frekvencia: 50–60 Hz

Teljesítmény : 12 W

Víztartály térfogata: 200 ml

Párolgatatás mennyisége: 20–30 ml/óra

LED fény: 7 szín (mindegyik világos és tompa üzemmóddal)

Tartozékok : Felhasználói kézikönyv, AC adapter

A készülék jellemzői

- Az ultrahangos diffúzor kerámiából készült, amely ellenáll a korróziónak és savaknak. Illóolajok adhatók a diffúzorba.
- Egy gombnyomással kellemes illatú finom köd szabadul fel, amely segít ellazítani az elmét és kellemesebbé tenni a környezetet.
- A diffúzor két köd üzemmóddal rendelkezik (szakaszos és folyamatos). A színes fény változtatható a hangulat beállításához.
- Biztonságos és megbízható működés. Alkalmas irodai és otthoni használatra.
- Ha kifogy a víz a tartályból, a készülék automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztetés

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő biztonsági utasításokat.

A megadott óvintézkedések az Ön és más személyek sérüléseinek megelőzésére, valamint a készülék károsodás elleni védelmére szolgálnak.

Biztonsági utasítások



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- A készüléket csak a telepített hálózati aljzatba csatlakoztassa az érvényes előírásoknak megfelelően, a típustáblán feltüntetett névleges feszültségnek megfelelő feszültséggel.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad folyadékba meríteni. Ne tegye ki nedvességnek, és ne használja a szabadban. Ha folyadék kerül a készülékbe, azonnal húzza ki a készülék dugóját a konnektorból, és javíttassa meg a készüléket szakképzett személyzettel.
- Működési zavarok esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- A dugó kihúzásakor soha ne a kábelt húzza.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozókábelt a készülék köré, és óvja a sérülésektől.
- Ha a készülék tápkábele megsérül, a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy szakképzett személynek kell kicserélnie, a balesetveszély elkerülése érdekében.

- A hálózati csatlakozókábelt ne hajlítsa meg és ne nyomja össze, és úgy helyezze el, hogy senki ne léphessen rá vagy ne botolhasson meg benne.
- A készüléket, a hálózati kábelt és a dugót soha ne érintse meg nedves kézzel.
- Használat után azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Csak akkor van teljesen áramtalanítva a készülék, ha a hálózati dugó ki van húzva a konnektorból. .
- Ne javítsa meg a készülék burkolatát saját maga. Ebben az esetben a biztonság nem garantált, és a garancia érvényét veszti. A hibás készüléket csak hivatalos szakszervizzel javíttassa.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel működés közben ne legyen nedves vagy vizes.



- Soha ne használja a készüléket víz közelében, különösen mosdók, kádak és hasonló edények közelében. A víz közelsége akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.




FIGYELEM! Ezen biztonsági utasítások be nem tartása balesethez vezethet, amely könnyű vagy súlyos sérülést okozhat.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért.


- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában szenvedő személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak, vagy ha a biztonságukért felelős személy utasításokat adott nekik a készülék használatára vonatkozóan.
- A készüléket a következő hőmérsékletű környezetben használja: 10 °C és 30 °C között.
- A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne melegítse a készüléket. Ne vágja el, ne károsítsa, ne módosítsa és ne terhelje túl a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Csak **tiszta hideg vizet** (palackozott vagy csapvíz) használjon.
- Soha **ne lépje túl a maximális vízszintet** . Mindig öntsön vizet, mielőtt illóolajokat adna hozzá. Az utántöltéshez használjon mérőpoharat vagy más edényt – ne töltsen fel a tartályt közvetlenül a csapból .
- A tartályba csak vizet **és illóolajat öntsön** . Bármilyen más folyadék tartósan károsíthatja a készüléket, vagy belelegezve káros lehet.
- Ha a készülék füstöl, szokatlan szagot érez, vagy bármilyen rendellenes helyzet lép fel, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne érintse meg a készülék egyetlen részét sem nedves kézzel.
- Ne engedje, hogy a pára közvetlenül bútorokra, ruhákra vagy falakra kerüljön.
- Az illóolajok elszíneződést okozhatnak. **Javasoljuk, hogy kizárólag a BEWIT illóolajait használja.** Véletlen kifröccsenés esetén használjon tiszta ruhát.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Az illóolajok belső használata csak a hatályos jogszabályoknak és egy képzett szakember ajánlásainak megfelelően lehetséges.

Használati utasítás




Ábra. A

1. Távolítsa el a külső fedelet
2. Távolítsa el a belső fedelet




Ábra. B

3. Csatlakoztassa a tápkábelt oldalról .
4. Csak tiszta vizet használjon (ne öntsön a MAX jelzés fölé – minél kevesebb víz, annál több pára; soha ne öntsön vizet a levegő kimeneti nyílásába), és adjon hozzá 2-3 csepp illóolajat.



Ábra. C

5. Helyezze fel a víztartály fedelét.
6. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.



Ábra. D

7. Nyomja meg a gombot **MIST** a párasítás bekapcsolásához.
Nyomja meg a gombot **LIGHT** a világítás bekapcsolásához.
8. Helyezze fel a külső burkolatot.

Működtetés

LIGHT gomb (fény)

- **Rövid megnyomás:** bekapcsolja a LED fényt. Automatikusan 7 szín váltakozik (mindegyiknek van világos és tompított üzemmódja).

- **További rövid megnyomás:** a fény egy színen megáll; ismételt megnyomással manuálisan változtathatók a színek.
- **Hosszú megnyomás:** a LED fény kikapcsol.

MIST gomb (köd)

- **Rövid megnyomás:** bekapcsolja a folyamatos párasítást.
- **További megnyomás:** szakaszos üzemmód (30 mp be/ 30 mp ki).
- **Harmadik megnyomás:** a párasítás kikapcsol.
- **Hosszú megnyomás:** kikapcsolja a párárt és a fényt is.

Egyéb funkciók

- Ha kifogy a víz, a készülék automatikusan kikapcsol, és a fény is kialszik.
- Vízhány esetén mindkét funkció leáll.
- Új készülék vagy hosszú idő után használaton kívüli időszak után javasoljuk, hogy először nedves ruhával vagy vízzel tisztítsa meg a tartályt.

Karbantartás

7 használat után vagy körülbelül egy hét elteltével javasoljuk a készülék tisztítását:

- Kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a kábelt.
Az ultrahangos diffúzort tisztítsa meg vattapálcikával, és hagyja levegőn megszáradni.
- A külső felületet nedves ruhával törölje át. Ha olajmaradványok vannak rajta, használjon enyhén hígított tisztítószerrel átitatott ruhát. tisztító szerrel.
Tisztítószerrel.



Ártalmatlanítás a készülék élettartamának lejárta után

Ez a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként. Élettartamának lejárta után adja le gyűjtőhelyen vagy az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt helyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A helyes ártalmatlanítás segít megóvni a környezetet és az emberi egészséget.

A termék csomagolását (papír, műanyag) a helyi hulladékválogatási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A diffúzor nem kapcsol be	Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz / hibás adapter	Ellenőrizze az adapter csatlakozását, esetleg próbáljon ki egy másik aljzatot
Nem jön ki pára	Vízhány / túllépett max. szint / a	Töltse fel vízzel, helyezze fel

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	fedél nincs megfelelően felhelyezve	megfelelően a fedelet
Gyenge pára	Szennyezett ultrahangos lemez / kemény víz	Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával, használjon tiszta vizet
A készülék szokatlan hangot ad ki	Vízhiány / egyenetlen felület	Töltsön vizet, helyezze sík felületre
A fény nem világít	A LED ki van kapcsolva	Nyomja meg a Fény gombot
Kellemetlen szag	A tartály nincs kitisztítva	Tisztítsa meg a tartályt puha ruhával
Víz szivárog a tartályból	A fedél nincs megfelelően felhelyezve / a készülék megdőlt	Helyezze fel megfelelően a fedelet, állítsa vízszintes felületre

Garancia

Ezt a terméket szigorúan tesztelték, mielőtt elhagyta a gyárat. A vásárlás dátumától számított törvényes jótállási időn belül az ügyfél ingyenes javítást vagy cserét kérhet a normál használat során felmerült hibák miatt. Szükség esetén forduljon a termék forgalmazójához. A balesetek, helytelen használat vagy karbantartás következtében fellépő hibákra a garancia nem terjed ki.

Mi befolyásolhatja a garanciáját?

A garancia nem terjed ki azokra a problémákra, amelyeket nem gyártási hiba okoz, például: Víz bejutása vagy kiömlése a készülékbe (például ha a vizet rossz oldalról öntik ki a kijelölt leeresztőnyílás helyett).

Sérült vagy törött alkatrészek. Lerakódott vízkő vagy foltok. Elhasználódott vagy oxidálódott alkatrészek.

Szintetikus vagy nem megfelelő olajok használata, amelyek károsíthatják a készülék megfelelő működését.



BEWIT Natural Medicine, s.r.o.
Michalská 2030, 710 00 Ostrava
Tel.: +36 30 522 7463
Email: info@bewit.hu