Dyfuzor olejków eterycznych HEAD

Nasz najnowocześniejszy dyfuzor olejków eterycznych został zaprojektowany tak, aby wykorzystywał to najlepsze zarówno z kultury orientalnej, jak i z najnowszej wiedzy i technologii z zakresu nauk zachodnich. Urządzenie za pomocą ultradźwięku rozprowadza olejki eteryczne w postaci zimnej mgiełki mikrocząsteczek o wielkości 5 mikrometrów, wypuszczając w powietrze aktywne składniki i aniony. Oddaj się całkowicie naturalnej aromaterapii, która stwarza kojącą atmosferę ciepła domowego, a także poprawia wygląd skóry i nawilża ją.
Uwaga: Wystarczy kilka kropli kojącego olejku eterycznego i będziesz mógł cieszyć się niezakłóconym snem przez całą noc.

1. Naciśnij przycisk **MIST/TIMER**, aby wyłączyć urządzenie i odłącz adapter

2. Zdejmij pokrywę **A** i pokrywę **B** z dyfuzora

3. Wylej wodę z pojemnika we wskazanym miejscu.
UWAGA: NIE WYLEWAJ WODY PRZEZ OTWÓR WYLOTOWY MGIEŁKI
4. Do czyszczenia użyj bawełnianego wacika lub miękkiej szmatki

Uwaga:
1. W celu lepszego rozprowadzania mgiełki zaleca się używanie wody wodociągowej.
2. W przypadku, że podczas pracy z powodu nieostrożności urządzenie przewróci się, a woda przedostanie się do środka urządzenia, natychmiast odłącz adapter od sieci i wylej wszystką wodę z dyfuzora. Pozostaw urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu przynajmniej przez 3 dni, aby zapewnić, że będzie całkowicie suche przed dalszym użyciem. Jeśli dyfuzor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z następującymi instrukcjami:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie tworzy się mgiełka	Urządzenie nie jest podłączone do sieci	Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk MIST/TIMER
	Za mało wody	Dodaj odpowiednią ilość wody
	Za dużo wody	Wylej wodę tak, aby nie przekraczała wskazanego poziomu
	Otwór wylotowy mgiełki jest zapchany	Wyczyść otwór wylotowy mgiełki przy użyciu wacika
	Dysk ceramiczny jest zużyty po ok. 3 000 godzinach pracy	Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany dysku ceramicznego na nowy

Ważne uwagi przed użyciem: Instrukcja obsługi

1) Zdejmij pokrywę A i pokrywę B
2) Napełń zbiornik na wodę do linii MAX
3) Dodaj 3–5 kropli Twojego ulubionego olejku eterycznego do wody
4) Przymocuj z powrotem pokrywy A i B
5) Podłącz adapter do sieci i naciśnij przycisk MIST
6) Upewnij się, że obudowa urządzenia stoi na równym podłożu i nie kołysze się

01: Otwór wylotowy mgiełki
02: Pokrywa A
03: Pokrywa B
04: Zbiornik na wodę
05: Otwór wentylacyjny
06: Kreska wskazująca maksymalny poziom wody
07: Przycisk MIST do trybu mgiełki
08: Przycisk LIGHT do trybu oświetlenia
09: Lampka kontrola trybu ciągłej mgiełki
10: Lampka kontrolna trybu naprzemiennej mgiełki
11: Lampka kontrolna trybu timera – 1 godzina
12: Lampka kontrolna trybu timera – 2 godziny
13: Adapter

i:

Przycisk MIST/TIMER do tworzenia mgiełki

Naciśnięcie 1x – tryb nieprzerwanego generowania mgiełki, oświetlenie LED
Naciśnięcie 2x – tryb przerywanego generowania mgiełki (co 10 sekund na 10 sekund)
Naciśnięcie 3x – tryb mgiełki – timer ustawiony na 1 godzinę
Naciśnięcie 4x – tryb mgiełki – timer ustawniony na 2 godziny

Przycisk LIGHT do ustawiania koloru oświetlenia LED

Każde naciśnięcie przycisku LIGHT| zmienia kolor oświetlenia LED:
zmienne kolory – stały kolor – oświetlenie wyłączone
Każde naciśnięcie przycisku LIGHT zmienia intensywność oświetlenia:
100% - 50% - 25% - oświetlenie wyłączone