

SK

ULTRASONICKÝ ARÓMA DIFUZÉR BEWIT Favorit 300



Používateľská príručka

Popis produktu

Aróma difuzér je navrhnutý tak, aby využíval to najlepšie nielen z orientálnej kultúry, ale aj z najnovších poznatkov a technológií západnej vedy. Prístroj pomocou ultrazvuku rozkladá esenciálny olej a vodu na hmlu mikročastíc a do vzduchu uvoľňuje aktívne zložky a anióny.

Ultrasonická technológia nezahrieva esenciálny olej a zachováva všetky jeho pozitívne terapeutické účinky.

Upozornenie

Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia majú zabrániť zraneniu vás i ostatných osôb alebo zabrániť poškodeniu výrobku.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené.
- Použitie v prostredí s teplotou od 10 °C do 30 °C
- Zariadenie je možné používať len s dodaným napájacím zdrojom.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte, ani nezahrievajte. Neprerušujte, nepoškodzujte, neupravujte, ani nezaťažujte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Len na ambientnú difúziu s esenciálnymi olejmi alebo domácimi vôňami - nevdychujte.
- Nepoužívajte čisté éterické oleje alebo domáce vonné látky bez vody.
- Používajte iba minerálnu vodu (balenú alebo z vodovodu). Dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu hladinu vody. Pred pridaním esenciálnych olejov alebo okolitej vône vždy nalejte vodu. Na doplnenie vody použite inú nádobu. Nádrž nenaplňajte priamo z vodovodného kohútika. Do nádržky na vodu dávajte len vodu a esenciálny olej alebo domáce vonné látky. Iné kvapaliny môžu spôsobiť nezvratné poškodenie prístroja.
- Ak sa z prístroja dymí, má zvláštny zápach alebo sa vyskytne akákoľvek neobvyklá situácia, okamžite ho prestaňte používať.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja mokrými rukami.
- Nenechajte hmlu striekať priamo na nábytok, oblečenie alebo steny.
- Éterický olej môže spôsobiť zafarbenie. V prípade náhodného postriekania použite čistú handričku.
- Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Počas prevádzky prístroj ničím nezakrývajte.

Pokyny na použitie

1. Používajte v prostredí s teplotou od 10 do 30 °C. Prístroj neumiestňujte na priame slnečné svetlo, na mokrý povrch alebo na prašné miesto.
2. Difuzér umiestnite na rovný, stabilný povrch, mimo okraj stola alebo nábytku.
3. Opatrne odstráňte vonkajší kryt a vyberte vnútorný kryt.
4. Naplňte zásobník vodou (balenou vodou alebo vodou z vodovodu): neprekračujte maximálnu hladinu vody.
5. Do nádržky na vodu pridajte niekoľko kvapiek vo vode rozpustnej vonnej látky alebo esenciálneho oleja (5-7 kvapiek v závislosti od intenzity).
6. Nasadte vnútorný kryt a vonkajší kryt difuzéra.
7. Zapojte prepojovací kábel do DC konektora, ktorý je umiestnený na zadnej strane difuzéra a pripojte adaptér do zdroja napájania.

Funkcie

A. **Tlačidlo MIST/TIME (HMLA/ČAS) – REŽIM FÚKANIE**

Stlačenie 1x: Zapne nepretržité fúkanie studenej hmloviny a LED podsvietenie

Stlačenie 2x: Nastaví sa funkcia prevádzky v intervaloch, vždy 10 sekúnd v prevádzke, 10 sekúnd pauza

Stlačenie 3x: Nastaví sa funkcia prevádzky s načasovaním na 2 hod

Stlačenie 4x: Nastaví sa funkcia prevádzky s načasovaním na 4 hod

B. **Tlačidlo LIGHT (SVETLO) – REŽIM SVIETENIE**

Stlačte spínač LIGHT Difuzér má 7-farebné osvetlenie LED a postupným stláčaním tlačidla LIGHT meníme farby a intenzitu svietenia.

Zmena farby: stála farba – meniac sa farba – vypnutie svetla

Intenzita svietenia: 100% - 50% - vypnutie osvetlenia

Údržba

- Po každom použití odporúčame vodu úplne vyliat' a jednotku utrieť mäkkou handričkou. Ak jednotku dlhší čas nepoužívate, uistite sa, že ste z nádržky úplne vyliali zvyšnú vodu a uložte ju na suché miesto.
- Pred použitím nového typu esenciálneho oleja alebo domácej vône vyčistite jednotku podľa pokynov na údržbu.
- Nádržku na vodu čistite aspoň každý týždeň a najlepšie po 5-6 použitíach. Na čistenie zariadenia nepoužívajte chemické prípravky (ako sú kyseliny...atď.) ani korozívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
- Nedovoľte, aby sa kovové alebo ostré predmety (napr. špendlík, kľúč) dostali do kontaktu s ultrazvukovou hmlovou doskou.

Záruka

Tento výrobok bol pred opustením výrobcu prísne testovaný. Počas zákonnej záručnej lehoty od dátumu nákupu môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu závad, spôsobených bežným používaním. V prípade potreby sa obráťte na predajcu výrobku.

Na poruchy vzniknuté v dôsledku nehôd, nesprávneho používania alebo údržby sa záruka nevzťahuje.



BEWIT Natural Medicine s.r.o.
Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
Email: info@bewit.cz

