

SK

ULTRASONICKÝ ARÓMA DIFUZÉR BEWIT Favorit 300



Používateľská príručka

Popis produktu

Aróma difuzér je navrhnutý tak, aby využíval to najlepšie nielen z orientálnej kultúry, ale aj z najnovších poznatkov a technológií západnej vedy. Prístroj pomocou ultrazvuku rozkladá esenciálny olej a vodu na hmlu mikročastíc a do vzduchu uvoľňuje aktívne zložky a anióny.

Ultrasonická technológia nezahrieva esenciálny olej a zachováva všetky jeho pozitívne terapeutické účinky.

Upozornenie

Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia majú zabrániť zraneniu vás i ostatných osôb alebo zabrániť poškodeniu výrobku.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené.
- Použitie v prostredí s teplotou od 10 °C do 30 °C
- Zariadenie je možné používať len s dodaným napájacím zdrojom.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte, ani nezahrievajte. Neprerušujte, nepoškodzujte, neupravujte, ani nezaťažujte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Len na ambientnú difúziu s esenciálnymi olejmi alebo domácimi vôňami - nevdychujte.
- Nepoužívajte čisté éterické oleje alebo domáce vonné látky bez vody.
- Používajte iba minerálnu vodu (balenú alebo z vodovodu). Dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu hladinu vody. Pred pridaním esenciálnych olejov alebo okolitej vône vždy nalejte vodu. Na doplnenie vody použite inú nádobu. Nádrž nenapĺňajte priamo z vodovodného kohútika. Do nádržky na vodu dávajte len vodu a esenciálny olej alebo domáce vonné látky. Iné kvapaliny môžu spôsobiť nezvratné poškodenie prístroja.
- Ak sa z prístroja dymí, má zvláštny zápach alebo sa vyskytne akákoľvek neobvyklá situácia, okamžite ho prestaňte používať.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja mokrými rukami.
- Nenechajte hmlu striekať priamo na nábytok, oblečenie alebo steny.
- Éterický olej môže spôsobiť zafarbenie. V prípade náhodného postriekania použite čistú handričku.
- Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Počas prevádzky prístroj ničím nezakrývajte.

Pokyny na použitie

1. Používajte v prostredí s teplotou od 10 do 30 °C. Prístroj neumiestňujte na priame slnečné svetlo, na mokrý povrch alebo na prašné miesto.
2. Difuzér umiestnite na rovný, stabilný povrch, mimo okraj stola alebo nábytku.
3. Opatrne odstráňte krehký, vonkajší sklenený kryt a vyberte vnútorný kryt.
4. Zásobník naplňte minerálnou vodou (balenou vodou alebo vodou z vodovodu): neprekračujte maximálnu hladinu vody
5. Do nádržky na vodu pridajte niekoľko kvapiek vo vode rozpustnej vonnej látky alebo esenciálneho oleja (5-7 kvapiek v závislosti od intenzity).
6. Nasadzte vnútorný kryt a vonkajší kryt difuzéra.
7. Zapojte prepojovací kábel do DC konektora, ktorý je umiestnený na zadnej strane difuzéra a pripojte adaptér do zdroja napájania.

Funkcie

A. Tlačidlo MIST/TIME (HMLA/ČAS) – REŽIM FÚKANIE

Stlačenie 1x: Zapne nepretržité fúkanie studenej hmloviny a LED podsvietenie

Stlačenie 2x: Nastaví sa funkcia prevádzky v intervaloch, vždy 10 sekúnd v prevádzke, 10 sekúnd pauza

Stlačenie 3x: Nastaví sa funkcia prevádzky s načasovaním na 2 hod

Stlačenie 4x: Nastaví sa funkcia prevádzky s načasovaním na 4 hod

B. Tlačidlo LIGHT (SVETLO) – REŽIM SVIETENIE

Stlačte spínač LIGHT Difuzér má 7-farebné osvetlenie LED a postupným stláčaním tlačidla LIGHT meníme farby a intenzitu svietenia.

Zmena farby: stála farba – meniaci sa farba – vypnutie svetla

Intenzita svietenia: 100% - 50% - vypnutie osvetlenia

Údržba

- Po každom použití odporúčame vodu úplne vyliat' a jednotku utrieť mäkkou handričkou. Ak jednotku dlhší čas nepoužívate, uistite sa, že ste z nádržky úplne vyliali zvyšnú vodu a uložte ju na suché miesto.
- Pred použitím nového typu esenciálneho oleja alebo domácej vône vyčistite jednotku podľa pokynov na údržbu.
- Nádržku na vodu čistite aspoň každý týždeň a najlepšie po 5-6 použitíach. Na čistenie zariadenia nepoužívajte chemické prípravky (ako sú kyseliny...atď.) ani korozívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
- Nedovoľte, aby sa kovové alebo ostré predmety (napr. špendlík, kľúč) dostali do kontaktu s ultrazvukovou hmlovou doskou.

Záruka

Tento výrobok bol pred opustením výrobcu prísne testovaný. Počas zákonnej záručnej lehoty od dátumu nákupu môže zákazník požiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu z dôvodu závad, spôsobených bežným používaním. V prípade potreby sa obráťte na predajcu výrobku.

Na poruchy vzniknuté v dôsledku nehôd, nesprávneho používania alebo údržby sa záruka nevzťahuje.



BEWIT Natural Medicine s.r.o.
Michalská 2030,
710 00 Ostrava
Tel.: (+420) 731 739 539
Email: info@bewit.cz

